

UNIERSALNE OBUDOWY METALOWE UOM-55

wymiary [mm]			wymiary płyty przepustów kablowych* [mm]	grubość blachy stalowej [mm]	liczba zamków	wymiary płyty montażowej [mm]
szerokość s	wysokość w	głębokość g				
250	250	150	90×180	1	1	190×190
200	300	150	90×180	1	1	140×240
300	200	150	90×150	1	1	240×140
300	300	150	90×230	1	1	240×240
300	300	210	90×230	1	1	240×240
300	400	150	90×230	1	1	240×340
300	400	210	90×230	1	1	240×340
400	500	210	90×230	1	1	340×440
400	300	150	90×230	1	1	340×240
400	400	210	90×330	1	1	340×340
400	400	300	90×230	1	1	340×340
400	500	210	150×330	1,2	1	340×440
400	600	210	150×330	1,2	1	340×540
400	600	300	150×330	1,2	1	340×540
500	400	300	150×330	1,2	1	440×340
500	500	210	150×420	1,2	1	440×440
500	500	300	150×420	1,2	1	440×440
500	600	210	150×420	1,2	1	440×540
500	600	300	150×420	1,2	1	440×540
600	400	210	150×420	1,2	1	540×340
600	400	300	150×420	1,2	1	540×340
600	500	210	150×520	1,2	1	540×440
600	500	300	150×520	1,2	1	540×440
600	600	210	150×520	1,2	1	540×540
600	600	300	150×520	1,2	1	540×540
600	800	210	150×520	1,5	2	540×740
600	800	300	150×520	1,5	2	540×740
600	800	400	150×520	1,5	2	540×740
600	1000	300	150×520	1,5	3p	540×940
600	1200	300	150×520	1,5	3p	540×1140
800	600	210	150×520	1,5	1	740×540
800	600	300	150×520	1,5	1	740×540
800	800	210	150×520	1,5	2	740×740
800	800	300	150×520	1,5	2	740×740
800	1000	210	150×520	1,5	3p	740×940
800	1200	300	150×520	1,5	3p	740×1140
800	1000	400	150×520	1,5	3p	740×940
800	1200	300	150×520	1,5	3p	740×1140
1000	1200	250	150×520	1,5	3p	940×1140
1000	1400	250	150×520	1,5	3p	940×1340

Sposób instalowania :

- natynkowa,
- podtynkowa,

Warunki eksploatacji :

- wilgotność powietrza : do 70%,
- temperatura otoczenia : -30 do 60°C,
- w środowisku suchym o małej wilgotności,

Konstrukcja obudowy :

- blacha stalowa lub nierdzewna o grubości 1 - 1,5 mm,
- blacha aluminiowa - 2 mm,
- lakierowanie lakierem poliestrowym proszkowym, kolor : RAL 7035,
- drzwi na zewnątrz obudowy, uszczelnione uszczelką poliuretanową,
- zamykane na zamek jedno, dwu lub trzypunktowy,
- drzwi pełne, z oknem szklanym lub z oknem z poliwęglanu,
- otwory do mocowania w tylnej ścianie,
- płyta montażowa z blachy ocynkowanej ogniowo, grubość: 1 - 2 mm,
- śruby uziemiające,
- zamknięcie drzwi : zamek bębnowy Z-2106, dwa zamki,

